

AT-2300 Programming Codes

TV's

Admiral – 0107
Adventura – 0060
Aiko – 0106
Akai – 0044
Alaron – 0193
Ambassador – 0191
Anam - 0194, 0069
AOC – 0033, 0044, 0199
Audiovox – 0106, 0194, 0465
Baysonic – 0194
Belcor – 0033
Bell & Howell – 0030, 0168
Bradford – 0194
Brocksonic – 0250, 0477
Candle – 0060, 0066, 0044, 0070
Carnivale – 0044
Carver – 0068
Celebrity – 0014
Cineral – 0106, 0465
Citizen – 0060, 0044, 0070, 0074, 0106
Concerto – 0070
Contec – 0194
Craig – 0194
Crosley – 0068
Crown – 0194
Curtis Mathes – 0180, 0030, 0044, 0061, 0065, 0068, 0070, 0074, 0107, 0159, 0168, 0465
CXC – 0194
Daewoo – 0106, 0465
Denon – 0159
Dumont – 0031
Electroband – 0014
Emerson – 0250, 0168, 0191, 0192, 0193, 0194, 0296, 0477
Envision – 0044
Fisher – 0168
Fujitsu – 0193
Funai – 0185, 0193, 0194
Futuretech – 0194
GE – 0035, 0061, 0065, 0107, 0149, 0192, 0296, 0465
Gilbrater – 0031, 0044
Goldstar(LG) – 0044, 0070, 0192
Gradiente – 0067, 0070

Grunpy – 0193, 0194
Hallmark – 0192
Harley Davidson – 0193
Havard – 0194
Hitachi – 0070, 0159
Infinity – 0068
Inteq – 0031
Janeil – 0060
JBL – 0068
JCB – 0014
JVC – 0067
KEC – 0194
Kenwood – 0044
Kloss – 0060
KTV – 0044, 0194
LG – 0044, 0070
Logik – 0030
Luxman – 0070
LXI – 0061, 0068, 0168, 0170, 0192
Magnavox (Philips) – 0044, 0068, 0193
Majestic – 0030
Marantz – 0044, 0068
Matsushita – 0264
Megatron – 0159, 0192
Memorex – 0030, 0070, 0164, 0168, 0192, 0264
MGA – 0044, 0164, 0192
Midland – 0031, 0061, 0065, 0149
Minutz – 0035
Mitsubishi – 0107, 0164, 0192
Motorola – 0107
MTC – 0044, 0070, 0074
Multitech – 0194
NAD – 0180, 0170, 0192
NEC – 0044, 0070
Nikko – 0044, 0106, 0192
NTC – 0106
Onwa – 0194
Optimus – 0180, 0168, 0264
Optonica – 0179, 0107
Orion – 0250, 0193, 0477
Panasonic – 0065, 0264
Penney – 0035, 0044, 0061, 0065, 0070, 0074, 0149, 0170, 0192
Philco – 0044, 0068, 0159, 0477
Philips – 0068
Pilot – 0044
Pioneer – 0180
Portland – 0106

Prism – 0065
Proscan – 0061
Proton – 0192
Pulsar – 0031
Quasar – 0179, 0065, 0264
Radio Shack – 0179, 0044, 0061, 0070, 0168, 0192, 0194
RCA – 0061, 0104, 0149, 0065, 0107
Realistic – 0179, 0044, 0070, 0192, 0168, 0194
Runco – 0031, 0044, 0053
Sampo – 0044
Samsung – 0044, 0070, 0074, 0192
Sansei – 0465
Sansui – 0477
Sanyo – 0168
Scotch – 0192
Scott – 0250, 0192, 0193, 0194
Sears – 0061, 0068, 0070, 0168, 0170, 0185, 0192, 0193
Semivox – 0194
Semp – 0170
Sharp – 0179, 0107
Signature – 0030
Sony – 0014
Soundesign – 0192, 0193, 0194
Squareview – 0185
SSS – 0194
Starlite – 0194
Supre-Macy – 0060
Supreme – 0014
Symphonic – 0185
Sylvania – 0044, 0068
Tandy – 0107
Tatung – 0069
Technics – 0065, 0264
Technol Ace – 0193
Techwood – 0065, 0070
Teknika – 0030, 0068, 0070, 0074, 0106, 0164, 0193, 0194
Telefunken – 0070
TMK – 0070, 0191, 0192
Toshiba – 0074, 0168, 0170
Vector Research – 0044
Victor – 0067
Vidikron – 0068
Vidtech – 0192
Viking – 0060
Wards – 0030, 0179, 0035, 0044, 0070, 0192, 0193, 0068
Yamaha – 0044
Zenith – 0030, 0031, 0106

VCR's

Admiral – 0062
Adventura – 0014
Aiko – 0292
Aiwa – 0014, 0051
Akai – 0055, 0075, 0120
American High – 0049
Asha – 0254
Audiovox – 0051
Beaumark – 0254
Bell & Howell – 0118
Broksonic – 0016, 0135, 0198, 0225
Calix - 0051
Canon - 0049
Carver - 0095
CCE – 0086, 0292
Cineral – 0292
Citizen – 0051, 0292
Colt – 0086
Craig – 0051, 0061, 0086, 0254
Curtis Mathes – 0049, 0055, 0074, 0176
Cybernex – 0254
Daewoo – 0059, 0292
Denon – 0056
Dynatech – 0014
Electrohome – 0051
Electrophonic – 0051
Emerex – 0046
Emerson – 0014, 0016, 0051, 0057, 0075, 0135, 0198, 0222, 0225, 0226, 0292
Fisher – 0061, 0068, 0118
Fuji – 0047, 0049
Funai – 0014
Garrard – 0014
GE – 0062, 0049, 0074, 0254
GoldStar (LG) – 0051, 0052
Gradiente – 0014
Harley Davidson – 0014
Harman/Kardon – 0052
Harwood – 0086
Headquarter – 0060
HI-Q – 0061
Hitachi – 0014, 0055, 0056, 0119
JC Penney - 0049, 0051, 0052, 0056, 0068, 0254
Jensen - 0055

JVC – 0081, 0055
KEC – 0051, 0292
Kenwood – 0081, 0052, 0055
KLH – 0086
Kodak – 0049, 0051
Lloyd's – 0014, 0222
Logik – 0086
LXI – 0051
Magnasonic – 0292
Magnavox (Philips) – 0014, 0049, 0053, 0095
Magnin – 0254
Marantz – 0049, 0095
Marta – 0051
Matsui – 0094, 0368
Matsushita – 0049, 0176
MEI – 0049
Memorex – 0060, 0062, 0014, 0049, 0051, 0053, 0061, 0118, 0176, 0254
MGA (Mitsubishi) – 0057, 0075, 0254
MGN Technology – 0254
Minolta – 0056, 0119
Mitsubishi (MGA) – 0081, 0062, 0057, 0075
Motorola – 0062, 0049
MTC – 0014, 0254
Multitech – 0014, 0086
NEC – 0081, 0052, 0055, 0118
Nikko – 0051
Noblex – 0254
Olympus – 0049
Optimus – 0062, 0051, 0118, 0176
Orion – 0016, 0198
Panasonic – 0049, 0176
Pentax – 0056, 0119
Philco – 0049
Philips (Magnavox) – 0049, 0095
Pilot – 0051
Pioneer – 0081, 0176
Profitronic – 0254
Proscan – 0086
Protec – 0086
Pulsar – 0053
Quarter – 0060
Quartz – 0060
Quasar – 0049, 0176
Radio Shack – 0014, 0051
Radix – 0051
Randex – 0051
RCA – 0062, 0049, 0056, 0074, 0119, 0120, 0254

Realistic – 0060, 0062, 0014, 0049, 0051, 0061, 0118
Runco – 0053
Samsung – 0059, 0254
Sanky – 0062, 0053
Sansui – 0081, 0014, 0055
Sanyo – 0060, 0061, 0118, 0254
Scott – 0057, 0059, 0135, 0198, 0255, 0226
Sears – 0060, 0014, 0049, 0051, 0056, 0061, 0068, 0118, 0119
Semp – 0059
Sharp – 0062
Shintom – 0086
Shogun – 0254
Singer – 0086
Sony – 0047, 0014, 0046, 0048, 0049
STS – 0056
Sylvania – 0014, 0049, 0057, 0095
Symphonic – 0014
Tashiko – 0051, 0331
Tatung – 0055
Teac – 0014, 0055
Technics – 0049, 0176
Teknika – 0014, 0049, 0051
Thomas – 0014
TMK – 0222, 0254
Toshiba – 0057, 0059, 0226
Totevision – 0051, 0254
Unitech – 0254
Vector – 0059
Vector Research – 0052
Video Concepts – 0059, 0075
Videosonic – 0254
Wards – 0062, 0014, 0049, 0056, 0061, 0074, 0086, 0095, 0226, 0254
White Westinghouse – 0292
XR-1000 – 0014, 0049, 0086
Yamaha – 0052
Zenith – 0014, 0047, 0053