

Codes pour programmation du modèle AT-2300

TV

Admiral - 0107
Adventura - 0060
Aiko - 0106
Akai - 0044
Alaron - 0193
Ambassador - 0191
Anam - 0194, 0069
AOC - 0033, 0044, 0199
Audiovox - 0106, 0194, 0465
Baysonic - 0194
Belcor - 0033
Bell & Howell - 0030, 0168
Bradford - 0194
Brocksonic - 0250, 0477
Candle - 0060, 0066, 0044, 0070
Carnivale - 0044
Carver - 0068
Celebrity - 0014
Cineral - 0106, 0465
Citizen - 0060, 0044, 0070, 0074, 0106
Concerto - 0070
Contec - 0194
Craig - 0194
Crosley - 0068
Crown - 0194
Curtis Mathes - 0180, 0030, 0044, 0061, 0065, 0068, 0070, 0074, 0107, 0159, 0168, 0465
CXC - 0194
Daewoo - 0106, 0465
Denon - 0159
Dumont - 0031
Electroband - 0014
Emerson - 0250, 0168, 0191, 0192, 0193, 0194, 0296, 0477
Envision - 0044
Fisher - 0168
Fujitsu - 0193
Funai - 0185, 0193, 0194
Futuretech - 0194
GE - 0035, 0061, 0065, 0107, 0149, 0192, 0296, 0465
Gilbrater - 0031, 0044
Goldstar(LG) - 0044, 0070, 0192
Gradiente - 0067, 0070

Grunpy - 0193, 0194
Hallmark - 0192
Harley Davidson - 0193
Havard - 0194
Hitachi - 0070, 0159
Infinity - 0068
Inteq - 0031
Janeil - 0060
JBL - 0068
JCB - 0014
JVC - 0067
KEC - 0194
Kenwood - 0044
Kloss - 0060
KTV - 0044, 0194
LG - 0044, 0070
Logik - 0030
Luxman - 0070
LXI - 0061, 0068, 0168, 0170, 0192
Magnavox (Philips) - 0044, 0068, 0193
Majestic - 0030
Marantz - 0044, 0068
Matsushita - 0264
Megatron - 0159, 0192
Memorex - 0030, 0070, 0164, 0168, 0192, 0264
MGA - 0044, 0164, 0192
Midland - 0031, 0061, 0065, 0149
Minutz - 0035
Mitsubishi - 0107, 0164, 0192
Motorola - 0107
MTC - 0044, 0070, 0074
Multitech - 0194
NAD - 0180, 0170, 0192
NEC - 0044, 0070
Nikko - 0044, 0106, 0192
NTC - 0106
Onwa - 0194
Optimus - 0180, 0168, 0264
Optonica - 0179, 0107
Orion - 0250, 0193, 0477
Panasonic - 0065, 0264
Penney - 0035, 0044, 0061, 0065, 0070, 0074, 0149, 0170, 0192
Philco - 0044, 0068, 0159, 0477
Philips - 0068
Pilot - 0044
Pioneer - 0180
Portland - 0106

Prism - 0065
Proscan - 0061
Proton - 0192
Pulsar - 0031
Quasar - 0179, 0065, 0264
Radio Shack - 0179, 0044, 0061, 0070, 0168, 0192, 0194
RCA - 0061, 0104, 0149, 0065, 0107
Realistic - 0179, 0044, 0070, 0192, 0168, 0194
Runco - 0031, 0044, 0053
Sampo - 0044
Samsung - 0044, 0070, 0074, 0192
Sansei - 0465
Sansui - 0477
Sanyo - 0168
Scotch - 0192
Scott - 0250, 0192, 0193, 0194
Sears - 0061, 0068, 0070, 0168, 0170, 0185, 0192, 0193
Semivox - 0194
Semp - 0170
Sharp - 0179, 0107
Signature - 0030
Sony - 0014
Soundesign - 0192, 0193, 0194
Squareview - 0185
SSS - 0194
Starlite - 0194
Supre-Macy - 0060
Supreme - 0014
Symphonic - 0185
Sylvania - 0044, 0068
Tandy - 0107
Tatung - 0069
Technics - 0065, 0264
Technol Ace - 0193
Techwood - 0065, 0070
Teknika - 0030, 0068, 0070, 0074, 0106, 0164, 0193, 0194
Telefunken - 0070
TMK - 0070, 0191, 0192
Toshiba - 0074, 0168, 0170
Vector Research - 0044
Victor - 0067
Vidikron - 0068
Vidtech - 0192
Viking - 0060
Wards - 0030, 0179, 0035, 0044, 0070, 0192, 0193, 0068
Yamaha - 0044
Zenith - 0030, 0031, 0106

MAGNÉTOSCOPES

Admiral - 0062

Adventura - 0014

Aiko - 0292

Aiwa - 0014, 0051

Akai - 0055, 0075, 0120

American High - 0049

Asha - 0254

Audiovox - 0051

Beaumark - 0254

Bell & Howell - 0118

Broksonic - 0016, 0135, 0198, 0225

Calix - 0051

Canon - 0049

Carver - 0095

CCE - 0086, 0292

Cineral - 0292

Citizen - 0051, 0292

Colt - 0086

Craig - 0051, 0061, 0086, 0254

Curtis Mathes - 0049, 0055, 0074, 0176

Cybernex - 0254

Daewoo - 0059, 0292

Denon - 0056

Dynatech - 0014

Electrohome - 0051

Electroponic - 0051

Emerex - 0046

Emerson - 0014, 0016, 0051, 0057, 0075, 0135, 0198, 0222, 0225, 0226, 0292

Fisher - 0061, 0068, 0118

Fuji - 0047, 0049

Funai - 0014

Garrard - 0014

GE - 0062, 0049, 0074, 0254

GoldStar (LG) - 0051, 0052

Gradiente - 0014

Harley Davidson - 0014

Harman/Kardon - 0052

Harwood - 0086

Headquarter - 0060

HI-Q - 0061

Hitachi - 0014, 0055, 0056, 0119

JC Penney - 0049, 0051, 0052, 0056, 0068, 0254

Jensen - 0055

JVC - 0081, 0055
KEC - 0051, 0292
Kenwood - 0081, 0052, 0055
KLH - 0086
Kodak - 0049, 0051
Lloyd's - 0014, 0222
Logik - 0086
LXI - 0051
Magnasonic - 0292
Magnavox (Philips) - 0014, 0049, 0053, 0095
Magnin - 0254
Marantz - 0049, 0095
Marta - 0051
Matsui - 0094, 0368
Matsushita - 0049, 0176
MEI - 0049
Memorex - 0060, 0062, 0014, 0049, 0051, 0053, 0061, 0118, 0176, 0254
MGA (Mitsubishi) - 0057, 0075, 0254
MGN Technology - 0254
Minolta - 0056, 0119
Mitsubishi (MGA) - 0081, 0062, 0057, 0075
Motorola - 0062, 0049
MTC - 0014, 0254
Multitech - 0014, 0086
NEC - 0081, 0052, 0055, 0118
Nikko - 0051
Noblex - 0254
Olympus - 0049
Optimus - 0062, 0051, 0118, 0176
Orion - 0016, 0198
Panasonic - 0049, 0176
Pentax - 0056, 0119
Philco - 0049
Philips (Magnavox) - 0049, 0095
Pilot - 0051
Pioneer - 0081, 0176
Profitronic - 0254
Proscan - 0086
Protec - 0086
Pulsar - 0053
Quarter - 0060
Quartz - 0060
Quasar - 0049, 0176
Radio Shack - 0014, 0051
Radix - 0051
Randex - 0051
RCA - 0062, 0049, 0056, 0074, 0119, 0120, 0254

Realistic - 0060, 0062, 0014, 0049, 0051, 0061, 0118
Runco - 0053
Samsung - 0059, 0254
Sanky - 0062, 0053
Sansui - 0081, 0014, 0055
Sanyo - 0060, 0061, 0118, 0254
Scott - 0057, 0059, 0135, 0198, 0255, 0226
Sears - 0060, 0014, 0049, 0051, 0056, 0061, 0068, 0118, 0119
Semp - 0059
Sharp - 0062
Shintom - 0086
Shogun - 0254
Singer - 0086
Sony - 0047, 0014, 0046, 0048, 0049
STS - 0056
Sylvania - 0014, 0049, 0057, 0095
Symphonic - 0014
Tashiko - 0051, 0331
Tatung - 0055
Teac - 0014, 0055
Technics - 0049, 0176
Teknika - 0014, 0049, 0051
Thomas - 0014
TMK - 0222, 0254
Toshiba - 0057, 0059, 0226
Totevision - 0051, 0254
Unitech - 0254
Vector - 0059
Vector Research - 0052
Video Concepts - 0059, 0075
Videosonic - 0254
Wards - 0062, 0014, 0049, 0056, 0061, 0074, 0086, 0095, 0226, 0254
White Westinghouse - 0292
XR-1000 - 0014, 0049, 0086
Yamaha - 0052
Zenith - 0014, 0047, 0053