



capsule

# UTILISATION DU CONTRÔLE PARENTAL

Avec la fonction de contrôle parental, vous pouvez:

1. Bloquer des heures d'écoute.
2. Bloquer des chaînes.
3. Bloquer des types d'émissions.

Le tout se fait grâce à votre NIP personnel!

Votre NIP par défaut : 0000

## » Bloquer des heures d'écoute

1. Appuyez 2 fois sur le bouton SETTINGS, sélectionnez l'option BLOCAGE : HEURE et appuyez sur SELECT.
2. Déterminez les blocages en suivant les instructions à l'écran.

## » Bloquer des chaînes

1. Appuyez 2 fois sur le bouton SETTINGS, sélectionnez l'option BLOCAGE : CHAÎNES et appuyez sur SELECT.
2. Déterminez les blocages en suivant les instructions à l'écran.

## » Bloquer des types d'émissions

1. Appuyez 2 fois sur SETTINGS sélectionnez l'option BLOCAGE : CLASSES et appuyez sur SELECT.
2. Déterminez les blocages en suivant les instructions à l'écran.

## » Activation du contrôle parental

Une fois déterminées les chaînes, heures et classes à bloquer, vous devez activer la fonctionnalité du contrôle parental. Pour ce faire, vous devez :

1. Appuyer 2 fois sur SETTINGS, sélectionner l'option BLOCAGE : NIP, choisir la fonction ACTIVER et appuyer sur SELECT.
2. Appuyer sur **A** et entrer votre NIP.

## » Pour désactiver cette fonction, vous devez :

1. Appuyer 2 fois sur SETTINGS, sélectionner l'option BLOCAGE : NIP, choisir la fonction ACTIVER et appuyer sur SELECT.
2. Appuyer sur **A** et entrer votre NIP pour désactiver (ou changer) la fonction.
3. À cette étape, il vous est également possible de changer votre NIP en sélectionnant CHANGER.

Vous pouvez également débloquer l'accès à une chaîne bloquée en la syntonisant puis en suivant les instructions à l'écran pour la débloquer.

Pour le soutien technique,  
contactez-nous!

Montréal (514) 841-2611  
Saguenay (418) 543-4611  
Québec (418) 842-2611  
Outaouais (819) 771-2611  
Ailleurs au Québec 1 877 380-2611

ILLICO TÉLÉ NUMÉRIQUE  
**VIDÉOTRON**  
QUEBECOR MEDIA