

Codes pour programmation du modèle E2050-ER1

TV

Admiral - 107
Adventura - 060
Aiko - 106
Akai - 044
Alaron - 193
Ambassador - 191
Anam - 194, 069
AOC - 033, 044, 199
Audiovox - 106, 194, 465
Baysonic - 194
Belcor - 033
Bell & Howell - 030, 168
Bradford - 194
Brocksonic - 250, 477
Candle - 060, 066, 044, 070
Carnivale - 044
Carver - 068
Celebrity - 014
Cineral - 106, 465
Citizen - 060, 044, 070, 074, 106
Concerto - 070
Contec - 194
Craig - 194
Crosley - 068
Crown - 194
Curtis Mathes - 180, 030, 044, 061, 065, 068, 070, 074, 107, 159, 168, 465
CXC - 194
Daewoo - 106, 465
Denon - 159
Dumont - 031
Electroband - 014
Emerson - 250, 168, 191, 192, 193, 194, 296, 477
Envision - 044
Fisher - 168
Fujitsu - 193
Funai - 185, 193, 194
Futuretech - 194
GE - 035, 061, 065, 107, 149, 192, 296, 465
Gilbrater - 031, 044
Goldstar(LG) - 044, 070, 192
Gradiente - 067, 070
Grunpy - 193, 194

Hallmark - 192
Harley Davidson - 193
Havard - 194
Hitachi - 070, 159
Infinity - 068
Inteq - 031
Janeil - 060
JBL - 068
JCB - 014
JVC - 067
KEC - 194
Kenwood - 044
Kloss - 060
KTV - 044, 194
LG - 070
Logik - 030
Luxman - 070
LXI - 061, 068, 168, 170, 192
Magnavox (Philips) - 044, 068, 193
Majestic - 030
Marantz - 044, 068
Matsushita - 264
Megatron - 159, 192
Memorex - 030, 070, 164, 168, 192, 264
MGA - 044, 164, 192
Midland - 031, 061, 065, 149
Minutz - 035
Mitsubishi - 107, 164, 192
Motorola - 107
MTC - 044, 070, 074
Multitech - 194
NAD - 180, 170, 192
NEC - 044, 070
Nikko - 044, 106, 192
NTC - 106
Onwa - 194
Optimus - 180, 168, 264
Optonica - 179, 107
Orion - 250, 193, 477
Panasonic - 065, 264
Penney - 035, 044, 061, 065, 070, 074, 149, 170, 192
Philco - 044, 068, 159, 477
Philips - 068
Pilot - 044
Pioneer - 180
Portland - 106
Prism - 065

Proscan - 061
Proton - 192
Pulsar - 031
Quasar - 179, 065, 264
Radio Shack - 179, 044, 061, 070, 168, 192, 194
RCA - 061, 104, 149, 065, 107
Realistic - 179, 044, 070, 192, 168, 194
Runco - 031, 044, 053
Sampo - 044
Samsung - 044, 070, 074, 192
Sansei - 465
Sansui - 477
Sanyo - 168
Scotch - 192
Scott - 250, 192, 193, 194
Sears - 061, 068, 070, 168, 170,
185, 192, 193
Semivox - 194
Semp - 170
Sharp - 179, 107
Signature - 030
Sony - 014
Soundesign - 192, 193, 194
Squareview - 185
SSS - 194
Starlite - 194
Supre-Macy - 060
Supreme - 014
Symphonic - 185
Sylvania - 044, 068
Tandy - 107
Tatung - 069
Technics - 065, 264
Technol Ace - 193
Techwood - 065, 070
Teknika - 030, 068, 070, 074, 106, 164, 193, 194
Telefunken - 070
TMK - 070, 191, 192
Toshiba - 074, 168, 170
Vector Research - 044
Victor - 067
Vidikron - 068
Vidtech - 192
Viking - 060
Wards - 030, 179, 035, 044, 070, 192, 193, 068
Yamaha - 044
Zenith - 030, 031, 106

MAGNÉTOSCOPES

Admiral - 062
Adventura - 014
Aiko - 292
Aiwa - 014, 051
Akai - 055, 075, 120
American High - 049
Asha - 254
Audiovox - 051
Beaumark - 254
Bell & Howell - 118
Broksonic - 016, 135, 198, 225
Calix - 051
Canon - 049
Carver - 095
CCE - 086, 292
Cineral - 292
Citizen - 051, 292
Colt - 086
Craig - 051, 061, 086, 254
Curtis Mathes - 049, 055, 074, 176
Cybernex - 254
Daewoo - 059, 292
Denon - 056
Dynatech - 014
Electrohome - 051
Electroponic - 051
Emerex - 046
Emerson - 014, 016, 051, 057, 075, 135, 198, 222, 225, 226, 292
Fisher - 061, 068, 118
Fuji - 047, 049
Funai - 014
Garrard - 014
GE - 062, 049, 074, 254
GoldStar (LG) - 051, 052
Gradiente - 014
Harley Davidson - 014
Harman/Kardon - 052
Harwood - 086
Headquarter - 060
HI-Q - 061
Hitachi - 014, 055, 056, 119
JC Penney - 049, 051, 052, 056, 068, 254
Jensen - 055

JVC - 081, 055
KEC - 051, 292
Kenwood - 081, 052, 055
KLH - 086
Kodak - 049, 051
Lloyd's - 014, 222
Logik - 086
LXI - 051
Magnasonic - 292
Magnavox (Philips) - 014, 049, 053, 095
Magnin - 254
Marantz - 049, 095
Marta - 051
Matsui - 094, 368
Matsushita - 049, 176
MEI - 049
Memorex - 060, 062, 014, 049, 051, 053, 061, 118, 176, 254
MGA (Mitsubishi) - 057, 075, 254
MGN Technology - 254
Minolta - 056, 119
Mitsubishi (MGA) - 081, 062, 057, 075
Motorola - 062, 049
MTC - 014, 254
Multitech - 014, 086
NEC - 081, 052, 055, 118
Nikko - 051
Noblex - 254
Olympus - 049
Optimus - 062, 051, 118, 176
Orion - 016, 198
Panasonic - 049, 176
Pentax - 056, 119
Philco - 049
Philips (Magnavox) - 049, 095
Pilot - 051
Pioneer - 081, 176
Profitronic - 254
Proscan - 074, 086
Protec - 086
Pulsar - 053
Quarter - 060
Quartz - 060
Quasar - 049, 176
Radi Shack - 014, 051
Radix - 051
Randex - 051
RCA - 062, 049, 056, 074, 119, 120, 254

Realistic - 060, 062, 014, 049, 051, 061, 118
Runco - 053
Samsung - 059, 254
Sanky - 062, 053
Sansui - 081, 014, 055
Sanyo - 060, 061, 118, 254
Scott - 057, 059, 135, 198, 225, 255, 226
Sears - 060, 014, 049, 051, 056, 061, 068, 118, 119
Semp - 059
Sharp - 062
Shintom - 086
Shogun - 254
Singer - 086
Sony - 047, 014, 046, 048, 049
STS - 056
Sylvania - 014, 049, 057, 095
Symphonic - 014
Tashiko - 051, 331
Tatung - 055
Teac - 014, 055
Technics - 049, 176
Teknika - 014, 049, 051
Thomas - 014
TMK - 222, 254
Toshiba - 057, 059, 226
Totevision - 051, 254
Unitech - 254
Vector - 059
Vector Research - 052
Video Concepts - 059, 075
Videosonic - 254
Wards - 062, 014, 049, 056, 061, 074, 086, 095, 226, 254
White Westinghouse - 292
XR-1000 - 014, 049, 086
Yamaha - 052
Zenith - 014, 047, 053